
POP-XT+
Push OK
100µF
220µF
18 A0
20 A2
22 A4
19 A1
21 A3
23 A5
NO
N
C
BATT
RESET
OK
KNOB
POP-XT
3 SCL
0 RXD
6 A7
2 SDA
1 TXD
4 A6
11 PIEZO
A
B
S
13 SV3
12 SV2
30 SV1